



SARTÉN DE COBRE / COPPER FRYING PAN

Ref: TH-CFP2424 & TH-CFP2828



ESPAÑOL

Estimado cliente: Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®.

LIMPIEZA

Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un paño suave. Limpie la sartén con un paño húmedo. No usar productos abrasivos, estropajos u objetos punzantes. El revestimiento de granito podría dañarse.

APTA PARA LAVAVAJILLAS

ENGLISH

Dear Customer: We thank you very much for having purchased this THULOS® product.

HOW TO CLEAN

Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a soft cloth. Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.

SUITABLE FOR DISHWASHER